

1. Üldised põhimõtted

1.8 Soojusisolatsiooniplaatide tüübeldusskeem

Tüüblid peab paigaldama kohtades, kus soojustusmaterjali ja aluspinna vahe on liimsegu.

W – skeem: soojusisolatsiooniplaadid 1000 mm x 600 mm

